

## Nóż elektryczny do odsklepiania ramek

Instrukcja obsługi:

1. Podłączyć do prądu
2. Po ok. 1 min odłączyć gorący nóż od prądu
3. Odsklepiać ramki
4. W razie potrzeby nagrzać nóż ponownie (krok 1-2)

### UWAGA

- 1. Nie dotykać nagrzanego ostrza noża.  
(wysoka temperatura utrzymuje się nawet kilkanaście minut)**
- 2. Nie pracować nożem podłączonym do prądu.**
- 3. Nie trzymać noża podłączonego do prądu dłużej niż 1 minuta.**

